HERRAMIENTAS DE CORTE MOTORIZADAS A GASOLINA

- Lea y entienda el Manual del Operador de su equipo. ¡ES CRUCIAL!
- Use todo el equipo de seguridad adecuado. (por ejemplo: respiradores, protección para la vista y la audición, mascarillas contra el polvo, calzado de seguridad con punta de acero para proteger el área de los dedos de los pies, y prendas de vestir contra incendios si tiene que cortar algo que desprenda chispas).
- Muchos materiales representan peligros al cortarlos—conozca el tipo de material que está cortando y los peligros implícitos tanto de seguridad como de salud que están asociados al mismo.
- Abastezca su herramienta de corte motorizada a gasolina en un área al aire libre y bien ventilada.
- Revise cuidadosamente el área a su alrededor antes de cortar. Asegúrese de que las ventanas y puertas de la propiedad de su cliente están cerradas.
- Ajuste correctamente las cubiertas protectoras de manera que el material que está siendo cortado se desvíe lejos del operador.
- SOLO use las cuchillas circulares autorizadas por el fabricante del producto con calificación aprobada para cierto número de revoluciones por minuto (RPM).
- Nunca modifique una herramienta de corte.
- Asegúrese de que las cuchillas circulares que usa están específicamente diseñadas para el tipo de material a ser cortado.
- Nunca use cuchillas con puntas de carburo o sierras circulares en una herramienta de corte.
- Ponga la herramienta de corte en marcha en el suelo o en una superficie firme. Nunca la ponga en marcha dejandola caer.
- Siempre manipule la herramienta de corte con ambas manos y sujete las asas o agarraderas firmemente incluyendo el uso de los dedos pulgares para ayudar a sujetar mejor.
- No se pare directamente en la línea central de la cuchilla —colóquese a la derecha o la izquierda, dependiendo de si usted es diestro/derecho o zurdo.
- Nunca corte por encima de la altura del hombro.
- Manténgase alerta a las fuerzas de rebote al operar una herramienta de corte.
- Use agua siempre que sea posible para minimizar las partículas de polvo en el aire.
- Nunca corte madera de ningún tipo con esta clase de herramienta.
- Después de usar agua con una cuchilla de abrasivo compuesto, cierre el grifo del agua, ponga en marcha la herramienta a alta velocidad por aproximadamente 30 segundos, y bote el exceso de agua que quede en la cuchilla.
- Si usted usa agua con una cuchilla de abrasivo compuesto, use esa cuchilla por un solo día y deséchela al final del día.
- Nunca opere una herramienta de corte cerca de peatones, niños, o mascotas.

Estas son solo algunas de las muchas precauciones de seguridad que deben ser tomadas. Refiérase al Manual del Operador de su equipo para una información más detallada.

La presente Tarjeta Rápida fue elaborada por el Programa Alianza de OSHA y PLANET sólo con propósitos informativos y no representa necesariamente la opinión oficial de OSHA o del Ministerio del Trabajo estadounidense.